


Общий вид, установочные и присоединительные  
размеры генератора



Номера выводов на генераторе не маркируются.  
Рисунок 1

Вывод	Назначение
1	Вход управляющего напряжения коррекции частоты
2	Выход источника опорного напряжения коррекции частоты
3	Напряжение питания
4	Выход частоты
5	не используется
6	не используется
7	Общий (корпус)

Подл. и дата

Инв. № дубл.

Взамен инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

29983  
СЧ 05.08.05

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата
-----	------	---------	---------	------

ТУ 6329-045-07614320-04

Лист

3