


Общий вид, установочные и присоединительные размеры генератора ГК118—ТС



Номера выводов на генераторе не маркируются.

Рис. 1

Вывод	Назначение
1	Напряжение питания
2	Выход частоты
3	Общий (корпус)
4	Вход управляющего напряжения коррекции частоты
5	Выход источника опорного напряжения коррекции частоты

Инв. № подл. 29850	Подп. и дата Сы 8.04.05	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

ТУ 6329-048-07614320-04

Лист

4