


Общий вид, установочные и присоединительные размеры генератора



Номера выводов на генераторе не маркируются.

Рисунок 1

Вывод	Назначение
1	Вход корректора частоты
2	Общий (корпус)
3	Выход частоты $F_{вых}$.
4	Напряжение питания

Инв. № подл. 29849	Подп. и дата Сы 204.05	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
-----------------------	---------------------------	---------------	--------------	--------------

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата
-----	------	---------	---------	------

ТУ 6329-050-07614320-04