


Общий вид, установочные и присоединительные размеры генератора



Нумерация выводов показана условно.

Вывод	Назначение
1(корпус)	Общий, минус питания
2	Вход управляющего напряжения коррекции частоты
3	Выход опорного напряжения коррекции частоты
4	Питание генератора
5	Выход частоты

Рисунок 1

Ив. № подл.	29988	Подп. и дата	С. 5.09.05	Взамен инв. №		Ив. № дубл.		Подп. и дата	
-------------	-------	--------------	------------	---------------	--	-------------	--	--------------	--

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата
-----	------	---------	---------	------

ТУ 6329-058-07614320-04