


Общий вид, установочные и присоединительные размеры генератора



Номера выводов на генераторе не маркируются.

Черт. 1

Вывод	Назначение
1	Вход корректора частоты
2	Общий (корпус)
3	Выход частоты $F_{вых}$.
4	Напряжение питания $\pm 3B \pm 5\%$

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
28676	Сы 27.04.02			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
2		ГСКД.112-02 Сы 25.12.02		
ТУ 6329-035-07614320-01				Лист
				4